



Signaturforklaring

	Veksler VV eller GV		Afspærringsventil		Snavssamler		Temperaturføler		Udluftningsventil
	Tryk-ekspansions-beholder		Reguleringsventil		Energimåler		1/2" T-Stykke, tilproppet		Manometer
	Varmtvands beholder VVB		Trykdifferensventil		Kontraventil		Sikkerhedsventil		Flowbegrænser
			Pumpe		Termometer				

Note:

Leveringsgrænse 2 er kun gældende ved abonnementsordning på unit.
 Differenstrykventil kan også leveres som to separate differenstrykventiler til henholdsvis VV og VVB.
 Energimåler skal tilsluttes bygningens 230 V-net

Emne: Principdiagram for mindre brugerinstallationer op til 25kW varmeveksler med VVB

Dato: 01-03-2023 Rev.: 0



Over Bølgen 4, 2670 Greve
 Telefon : +45 3529 4135
 E-mail: admin@grevefjernvarme.dk
 Web: www.grevefjernvarme.dk