



Signaturforklaring

	Veksler VV eller GVV		Afspærringsventil		Snavssamler		Temperaturføler		Udluftningsventil
	Tryk-ekspansions-beholder		Reguleringsventil		Energimåler		Flowmåler		Manometer
	Varmtvands beholder VVB		Trykdifferensventil		Kontraventil		1/2" T-Stykke, tilproppet		Flowbegrænser
	Pumpe		Termometer		Sikkerhedsventil				

Note:

Leveringsgrænse 2 er kun gældende ved abonnementsordning på unit.
 Differenstryksventil kan også leveres som to separate differenstryksventiler til henholdsvis VV og GVV.
 Energimåler skal tilsluttes bygningens 230 V-net

Emne: Principdiagram for større brugerinstallationer mellem 50-250kW varmeveksler og med VVB

Dato: 01-03-2023 Rev: 0



Over Bølgen 4, 2670 Greve
 Telefon : +45 3529 4135
 E-mail: admin@grevefjernvarme.dk
 Web: www.grevefjernvarme.dk