



**Signaturforklaring**


**Note:**

Leveringsgrænse 2 er kun gældende ved abonnementsordning på unit.  
 Differenstryksventil kan også leveres som to separate differenstryksventiler til henholdsvis VV og GVV.  
 Energimåler skal tilsluttes bygningens 230 V-net

Emne: Principdiagram for mindre brugerinstallationer  
 op til 25kW varmeveksler med 33kW GVV

Dato: 01-03-2023 Rev.: 0



Over Bølgen 4, 2670 Greve  
 Telefon : +45 3529 4135  
 E-mail: admin@grevefjernvarme.dk  
 Web: www.grevefjernvarme.dk